


付属品一覧



LGA 2011 (Ver. 2), 2066 部品番号 **A E I** をご用意ください。




Aのスタンドオフをマザーボードに取り付けます。




Bのリングを水冷ヘッドの溝に合わせて取り付けます。取り付け後に時計回りに回して固定させます。



ヘッドユニットをマザーボードに設置します。



ヘッドユニットを**I**のナットで固定します。対角の順番に少しずつ締めてください。



ヘッドユニットから延びているボンプ用のコネクタ (L型) をマザーボードのファンヘッダに接続します。

※BIOSやFBIのファンコントロール機能を無効化して、固定回転で動作させてください。
※ファンコネクタはマザーボードの切り欠きに合わせて、正しく接続してください。

LGA 115x, 1366 部品番号 **B E G H I** をご用意ください。



Bのスパンジのシールをはがし、バックプレートにの左右に貼り付けます。



LGA115xの場合**E**のネジ受けを内側にスライドさせます。LGA1366の場合**G**のネジ受けを外側にスライドさせます。



マザーボードの裏側に穴位置に合わせて、**G**のバックプレートを装着します。




バックプレートを装着したのち、**B**のスタンドオフを装着します。




Fのリングを水冷ヘッドの溝に合わせて取り付けます。取り付け後に時計回りに回して固定させます。



ヘッドユニットをマザーボードに設置し、**I**のナットで固定します。対角の順番に少しずつ締めてください。




ヘッドユニットから延びているボンプ用のコネクタ (左側) をマザーボードのファンヘッダに接続します。



※BIOSやFBIのファンコントロール機能を無効化して、固定回転で動作させてください。
※ファンコネクタはマザーボードの切り欠きに合わせて、正しく接続してください。

AM2, AM3, FM1, FM2 部品番号 **C F I** をご用意ください。



マザーボードに付いている純正のリテンションを取り外します。※純正バックプレートは取り付けに使用しません。




純正バックプレートを使用し、**C**のスタンドオフ4本を装着します。




Fのリングを水冷ヘッドの溝に合わせて取り付けます。取り付け後に時計回りに回して固定させます。



ヘッドユニットをマザーボードに設置します。




ヘッドユニットを**I**のナットで固定します。対角の順番に少しずつ締めてください。



ヘッドユニットから延びているボンプ用のコネクタ (L型) をマザーボードのファンヘッダに接続します。

※BIOSやFBIのファンコントロール機能を無効化して、固定回転で動作させてください。
※ファンコネクタはマザーボードの切り欠きに合わせて、正しく接続してください。

AM4 部品番号 **D F I** をご用意ください。



マザーボードに付いている純正のリテンションを取り外します。※純正バックプレートは取り付けに使用しません。




純正バックプレートを使用し、**D**のスタンドオフ4本を装着します。




Fのリングを水冷ヘッドの溝に合わせて取り付けます。取り付け後に時計回りに回して固定させます。



ヘッドユニットをマザーボードに設置します。



ヘッドユニットを**I**のナットで固定します。対角の順番に少しずつ締めてください。



ヘッドユニットから延びているボンプ用のコネクタ (L型) をマザーボードのファンヘッダに接続します。

※BIOSやFBIのファンコントロール機能を無効化して、固定回転で動作させてください。
※ファンコネクタはマザーボードの切り欠きに合わせて、正しく接続してください。

部品番号 **JK LM** を用意ください。

ラジエーターにファンを2基装着します。**I**の長ネジとワッシャーを装着してください。
※ワッシャーは必ず使用してください。

ラジエーターのファンヘッダにファンケーブルのケーブルを接続します。マザーボードのファンヘッダにも接続します。
※起動時にCPU FAN ERRORなどが出る際は、マザーボードのBIOSやFBIの設定をご確認ください。

※ファンコネクタはマザーボードの切り欠きに合わせて、正しく接続してください。
※ご使用の際は、マザーボードによりファンヘッダ位置やシルク印刷などは異なります。

写真の△印のRGB4ピンコネクタは、マザーボード上のRGB4ピンヘッダに接続します。

※RGB4ピンヘッダの接続は、マザーボードのマニュアルをご参照の上、正しく接続してください。
※RGB4ピンヘッダが搭載されていないマザーボードでは、ヘッドユニットやファンの発光機能はご使用できません。

写真の○印のように、接続コネクタにヘッドユニットから延びているRGB2ピンコネクタを接続します。

写真の□印のRGB4ピンコネクタ2つは、ラジエーター用のファンに接続します。

写真の△印のRGB4ピンコネクタは、マザーボード上のRGB4ピンヘッダに接続します。

※RGB4ピンヘッダの接続は、マザーボードのマニュアルをご参照の上、正しく接続してください。
※RGB4ピンヘッダが搭載されていないマザーボードでは、ヘッドユニットやファンの発光機能はご使用できません。

付属品一覧