

## 4 アナログスティックとジャイロ機能の調整 (キャリブレーション)

コントローラーパッドの挙動が不安定な場合や正確な再調整をしたい場合など、下記の手順で標準位置の調整が可能です。

1



有線接続されていないパッドの電源を入れ、LED2が点滅(赤)になるまでSELECT + START + 十字キー上を同時に長押しします。

※アプリが起動している必要はありません。

2



パッドを平らな場所に置いたのち、左右のジョイスティックを大きくゆっくり2周回させます。

※周回方向はどちらでも問題ありません。

3



LT + RT を同時に2回押します。

4



SELECT + START + 十字キー上を同時に1回押し、LED1が点灯(点滅)すれば完了です。