


本体側の4ピンRGBコネクタに付属の「変換ピン」を接続します。



付属の3分岐ケーブルと接続します。



3分岐ケーブル側の4ピンコネクタにRGBファンやLEDストリップなどを接続します。RGB機器とオス・メスが合わない場合は、付属の変換ピンをご使用ください。



PCケースのリセットスイッチに接続することで、PCケースのリセットスイッチから制御が可能です。※コネクタ同士の▲印を合わせて接続します。



給電はATX電源のS-ATA電源コネクタから
給電します。



本体裏側とPCケース側にマジックテープを
貼り付けます。



PCケース内に固定が可能です。