



インチネジ
(丸)

インチネジ
(六角)

ミリネジ
(丸)

インシュロック



2.5インチ
ドライブ用
ネジ・ゴム

スペーサー
(装着済4本のうち
1本は、マザーボードを
安定して固定させる
ための特殊形状です)


スペーサー
取付具

マザーボードの取り付け



マザーボードの穴位置に従い、スペーサーを取り付けます。
スペーサーの取り付けにはスペーサー取付具をご使用ください。
※スペーサーは工場出荷時に4本装着済です。

拡張カードの取り付け



①使用する拡張スロットのダメージブラケットを切り外します。



②手回しネジを外してカバーを外します。



③マザーボードに拡張カードを装着します。



④カバーを取り付け、六角インチネジで固定します。

2.5インチHDD/SSDの取り付け



①2.5インチドライブ用のネジとゴムを合わせて使用します。

②合わせたネジとゴムを2.5インチドライブ裏面に取り付けます。




③4つ穴に引っ掛けて下にスライドさせると装着できます。
※コネクタの向きに注意して取り付けてください。

2.5~3.5インチドライブの取り付け



※ドライブケースは底面に
ゴムで固定されています。



マザー設置側のサイドパネルを開き、ドライブケースを手前にスライドさせ取り外します。
ドライブセット後、ケースの取り付け穴位置を選択し、奥にスライドさせ固定します。

【中央部】
3.5インチHDDが1台装着可能。
側面よりインチネジで固定します。

【上部】
3.5インチドライブ1台または2.5インチドライブ1台が装着可能。
3.5インチドライブはインチネジ、2.5インチドライブはミリネジで底面から固定します。

電源ユニットの取り付け



マザー設置側のサイドパネルを開き、電源ユニットを取り付けます。
六角インチネジを使用してPCケース背面より固定します。
※奥行きは最大220mmまでの電源ユニットが搭載可能です。

各部ファンの取り付け




フロントは120mmファン2台もしくは140mmファン2台が搭載可能。
①フロントのガラスを上部にスライドさせて取り外します。
②マグネットフィルターを取り外し、ファンをネジで固定します。

トップは120mmファン2台もしくは140mmファン2台が搭載可能。
①マグネットフィルターを取り外し、ファンをネジで固定します。

リアは120mmファンが1台搭載可能。

CPUクーラーと水冷クーラーについて



全高 約160mmまでのCPUクーラーが搭載可能。
※画像は高さ161mmのCPUクーラー

・フロントには240mmもしくは280mmラジエーターが設置可能。(トップには設置不可)
※水冷クーラーを搭載する場合はドライブケースの位置調整が必要な場合があります。
・リアには120mmラジエーターの水冷クーラーが搭載可能。