


ProArtist 製品をお買い上げいただき
ありがとうございます!

取り付けを行う前にマニュアルを
ご覧ください!

FYFM12T

付属品をチェックしましょう
万が一欠品が発生している場合は
サポートまでお問い合わせください



本製品のファンブレードとフレームは
取り外しできません
ファンブレードを強制的に分離すると
ファンが損傷します

【FAN のお手入れ方法】

液体クリーナーの使用はできません
ブラシで表面の埃を払い落します

ロースピードケーブルを使用すれば
静音化が可能です




※ ロースピードケーブルは折り曲げないでください


ロースピードケーブルを使用すると騒音は低減しますが、風量が減少し回転数に応じた冷却能力になります

※1本のロースピードケーブルはFAN1台のみの接続となります


FAN ケーブルの長さが足りない場合は
付属品のエクステンダーケーブルを
ご利用ください
30CM 延長可能です



2つのファンを1つのヘッドに接続する場合は
Y型分岐ケーブルをご利用ください
4ピンのコネクタに
接続したFANの回転数を検出します



取付け概略図



製品のサポートや保証について

保証期間：購入日より2年間

購入証明（レシート等）をご用意の上

下記 URL のお問い合わせフォームよりご連絡ください

<https://www.scythe.co.jp/general-user-contact>

輸入販売元 / Distribution

株式会社サイズ / SCYHE.CO.,LTD

<https://www.scythe.co.jp/>

〒：270-2214

千葉県松戸市松飛台 483 東亜物流内 3F

