

PC で使う - DIREWOLF 2

基本操作

- 電源 ON：ホームボタンを短く押す
電源 OFF：ホームボタンを 5 秒間長押し（5 分間無操作で自動的に電源 OFF）
ペアリング：ホームボタンを 3 秒間長押し（LED が点滅）
充電中：電源 OFF で充電→赤 LED が点灯。電源 ON で充電→青 LED が点滅
充電完了：充電が完了すると LED が消灯




PC への接続

①USB ドングルを使用して接続する

ゲームパッド背面のスイッチを「USB ドングル」に切り替えます。
USB ドングルを PC の USB ポートに接続します。
ゲームパッド前面のホームボタンを押すと、ペアリング完了

背面スイッチ



②Bluetooth でペアリングする

ゲームパッド背面のスイッチを「Bluetooth」に切り替えます。
Windows の「設定」→「Bluetooth とその他のデバイス」→「Bluetooth またはその他のデバイスを選択する」→ホームボタンを 3 秒間長押し（白 LED が高速点滅）後、「Xbox Wireless Controller」を選択しペアリング完了
※FLYDIGI Game Space は、Bluetooth 接続ではアプリに入ることが出来ません。
（有線と USB ドングルのみ）

PC アプリ FLYDIGI GAME SPACE

❗ Bluetooth 接続時は「Flydigi Space」にアクセスできません。



- ・コンフィグ 1~4 にそれぞれボタン構成や色設定が登録できます。
- ・コンフィグは Select + A / B / X / Y で切り替え可能
- ※コンフィグ 1 は A、コンフィグ 2 は B、コンフィグ 3 は X、コンフィグ 4 は Y に対応

ゲームに適した入力方式を選択してください。

X Input Mode・・・LED 白が点灯

○ と (X) の同時押し

Direct Input Mode・・・LED 青が点灯

○ と (A) の同時押し

❗ Bluetooth 接続では X Input のみサポートします。