

# アナログスティックとジャイロ機能の調整 (キャリブレーション)

コントローラーパッドの挙動が不安定な場合や正確な再調整をしたい

1



有線接続されていないパッドの電源を入れ、ディスプレイに「校准中」または「Calibrating」と表示されるまで SELECT + START + 十字キー上を同時に長押しします。

※アプリが起動してなくても実行できます。

2



パッドを**平らな場所**に置いたのち、左右のジョイスティックを大きくゆっくり2周回させます。

※周回方向はどちらでも問題ありません。

3



LT + RT を同時に2回押します。

4



SELECT + START + 十字キー上を同時に1回押し、ディスプレイが通常に戻れば完了です。