

アナログスティックとジャイロ機能の調整 (キャリブレーション)

コントローラーパッドの挙動が不安定な場合や正確な再調整をしたい場合など、下記の手順で標準位置の調整が可能です。

1



2



有線接続されていないパッドの電源を入れ、ディスプレイに「校準中」または「Calibrating」と表示されるまで SELECT + START + 十字キー上を同時に長押しします。

※アプリが起動していないなくても実行できます。

3



LT + RT を同時に 2 回押します。

4



SELECT + START + 十字キー上を同時に 1 回押し、ディスプレイが通常に戻れば完了です。